

Sušič topánok, čížiem a rukavíc

Warm 5 Warm 10 Warm 12 Warm 15 Warm 21



NÁVOD NA OBSLUHU

Centrálny servis Ingotto: 02/455 22 127

1. Všeobecné

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok Osma a prosíme, aby ste pre dlhodobé a uspokojivé používanie Vášho prístroja dodržiavali nasledovné bezpečnostné opatrenia:

- Zabráňte dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt a otvoreného ohňa v blízkosti horľavých, alebo teplom sa deformujúcich dielov prístroja (umelá hmota, elektrické diely a vodiče), nakoľko hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, tvorby jedovatých plynov a poškodenia napr. izolácie.
- Zabráňte kontaktu prístroja s koncentrovanými kyselinami a lúhmi, nakoľko by mohli spôsobiť škody na umelohmotných krytoch, alebo korózii kovových dielov. Ak sa tak stane, bezodkladne vymeňte poškodené diely.
- Dbajte na to, aby nasávacie otvory boli vždy voľné.

1.1. Náležité používanie prístroja

Sušiče topánok, čižiem a rukavíc Osma modely Warm 5, 10, 12, 15 a 21 slúžia vyložene na sušenie topánok, čižiem a rukavíc.

Pri dokázateľne nenáležitom používaní prístroja zaniká nárok na garanciu.

1.2 Garancia

Výrobca nepreberá záruku v prípade nenáležitého používania a nenáležitých zásahov do prístroja, ako i garanciu voči tretím osobám.

Výmena dielov za iné ako originálne je na vlastné riziko.

Montáž prístroja iným spôsobom, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu ruší garanciu výrobcu na prístroj.

1.3 Predpisy

Sušiče topánok, čižiem a rukavíc Osma modely Warm 5, 10, 12, 15 a 21 boli vyrobené v súlade s platnými európskymi normami. Pri inštalácii prístroja je nutné dbať na dodržiavanie miestnych predpisov platných pre inštaláciu elektrických prístrojov.

2. Technické parametre prístroja

Typ: Sušiče topánok, čižiem a rukavíc Osma modely Warm 5, 10, 12, 15 a 21

Výrobné číslo a rok výroby: vid' výrobný štítok na prístroji

Rozmery š x v x h (mm):

Warm 5	360 x 1800 x 360
Warm 10	590 x 1800 x 360
Warm 12	1380 x 830 x 360
Warm 15	890 x 1800 x 360
Warm 21	1080 x 2170 x 360

Hmotnosť a príkon:

Warm 5	1 kg	90 W
Warm 10	30 kg	180 W
Warm 12	29 kg	170 W
Warm 15	46 kg	270 W
Warm 21	60 kg	380 W

Napätie: 230 V

Trieda ochrany: IPX 1

Vyhotovenie:

Nerezové panely sa odlišujú len svojou veľkosťou. Všetky modely sú vybavené vyhrievacími špirálami. Maximálna hodnota pripojenia je 210 W. Zásuvka 230 V/50 Hz.

Panely sú určené do vlhkých miestností a preto sú chránené proti striekajúcej vode.

Prístroje typu WARM zohrievajú vzduch z okolitého prostredia o + 25°C.

Príklad: Ak je teplota miestnosti 20°C, sušiaci vzduch má teplotu 45°C.

3. Montáž

- Pokyny na montáž – vid' montážna sada
- Pre montáž použiť len dodaný montážny materiál
- Sušiacie prístroje OSMA sa dodávajú pripravené na zastrčenie do zásuvky 230V/50 Hz.

Návod na montáž v suchých miestnostiach

1. Nerezové panely OSMA montovať na rovných plochách a vo vzdialenosti 15 cm od podlahy.
2. Použiť len originálny dodaný montážny materiál – skrutky, hmoždinky a pod.
3. Skúšobnú prevádzku uskutočniť až po upevnení všetkých 4 skrutiek.
4. Po umiestnení prístroja musí byť zástrčka voľne prístupná.

Návod na montáž vo vlhkých miestnostiach

Montáž ako predtým v bode 1 až 3 v suchých miestnostiach.
Zásuvka musí zodpovedať pre inštaláciu vo vlhkých miestnostiach.

4. Obsluha

Suché miestnosti

Nerezové panely OSMA s vyhrievacími špirálami sa môžu spustiť priamo do prevádzky spolu s časovými spínacími hodinami. Kryt hodín musí byť stále uzavretý skrutkami s ozubenými podložkami.

Na sušenie topánok a číziem je postačujúca doba sušenia (podľa vlhkosti topánok) 2 – 6 hodín (nastavenie spínacích hodín). Hodiny napriek tomu umožňujú individuálne nastavenie času sušenia.

Vytlačením zúbkov na otočnom koliesku hodín smerom von zabezpečíte zapnutie prístroja, nevytlačené zúbky prístroj vypínajú.

Príklad: Ak chcete, aby sa sušič zapol o 15,00 hod a pracoval do 18,00 hod, v tomto časovom odseku vytlačíte zúbky smerom von. Ostatné zúbky zostávajú zasunuté smerom dnu. Prístroj sa automaticky zapne v danom čase.

Vlhké miestnosti

Ako predtým, ale zásuvka v miestnosti musí vyhovovať podmienkam pre inštaláciu vo vlhkých miestnostiach.

5. Doprava a skladovanie

- Prístroj sa dodáva v balení, ktoré ho chráni pred poškodením.
- Pokiaľ sa sušič nemontuje ihneď po dodaní, musí sa uložiť na čistom a suchom mieste.

6. Údržba a prípadné odstraňovanie chýb

- Sušiče OSMA sú bezúdržbové.
- Ak by sa vyskytli nejaké problémy, obráťte sa prosím na Vášho predajcu, ktorý zabezpečuje aj servis a dodávky náhradných dielov.

UPOZORNENIE: Prístroj je spojený pomocou nitov a užívateľ ho nesmie otvárať! Opravy môže spraviť len zaškolený odborný pracovník!

7. Likvidácia prístroja, vyradenie z prevádzky

Panely sa pri odbornej demontáži môžu kompletne recyklovať a sú preto priateľské k životnému prostrediu.

Kovové časti

Umelohmotné časti

Guma, PVC, silikón a pod.

Elektronické diely

kovový zber

zber plastov

zber podľa miestnych predpisov

zber podľa miestnych predpisov