



Zobrazenie teploty v ° Celzia

Zobrazenie časovača v minútach.sekundách

Tlačidlo OK – potvrdenie nastavení

Tlačidlo ŠTART –
Spustite program (krátko stlačte)
Zrušiť program (stlačiť tlačidlo na cca 5 sekúnd)

Tlačidlo so šípkou nadol –
zníženie nastavenej hodnoty (čas alebo
teplota)

Tlačidlo so šípkou nahor –
zvýšiť nastavenú hodnotu (čas alebo
teplotu)

Z výroby je nastavená teplota 40 °C. Toto nastavenie teploty nemožno pri programovaní prekročiť. Ak je požadovaná vyššia teplota, musí byť nový limit nastavený vo výrobe (ideálne pred dodaním jednotky).

Individuálne nastavenie zostáva zachované aj po zrušení programu (aj pri výpadku prúdu).

ZAPNÚŤ

Pripojte jednotku MTS k zdroju napájania a aktivujte ju rozsvieteným vypínačom.

- horná hodnota na displeji zobrazuje aktuálnu teplotu
- nižšia hodnota na displeji zobrazuje nastavený čas

NASTAVTE TEPLITU

Pomocou šípok nastavte požadovanú teplotu. Zelené číslice blikajú. Teraz je možné nastaviť teplotu. Potvrďte tlačidlom „OK“. Na displeji sa zobrazí zelené „OK“. Teplota je nastavená.

NASTAVTE ČAS

Stlačte tlačidlo "OK", na displeji sa zobrazí zelené "TIME". Znova stlačte tlačidlo "OK".

Vpravo dole blikajú dve číslice, ktoré zobrazujú nastavené minúty. Upravte pomocou šípok a potom potvrďte tlačidlom „OK“.

Vpravo dole blikajú dve číslice, ktoré predstavujú sekundy. Pomocou šípok nastavte požadovanú hodnotu a potvrďte tlačidlom „OK“. Potom znova stlačte tlačidlo "OK" a nastavenie sa potvrdí "OK" na displeji.

Potom dvakrát stlačte tlačidlo „ŠTART“.

ŠTART PROGRAMU

Po nastavení požadovaných hodnôt teploty a času sa program spustí tlačidlom „ŠTART“. Čas (zelený, vpravo dole) sa odpočítava. Blikajúce hodiny (symbol) v spodnej časti displeja signalizujú, že časovač beží.

Stlačte tlačidlo "ŠTART" na niekoľko sekúnd (približne 4-5). Program sa zruší a vy preskočíte späť na úvodnú obrazovku. Časovač sa vynuluje na naprogramovaný čas.

Pomocou tlačidla „ŠTART“ sa môžete kedykoľvek vrátiť na úvodnú obrazovku.