

Sušič topánok, čižiem a rukavíc HTH Family



NÁVOD NA OBSLUHU

Centrálny servis Ingotto: 02/455 22 127

1. Všeobecné

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok Osma a prosíme, aby ste pre dlhodobé a uspokojivé používanie Vášho prístroja dodržiavali nasledovné bezpečnostné opatrenia:

- Zabráňte dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt a otvoreného ohňa v blízkosti horľavých, alebo teplom sa deformujúcich dielov prístroja (umelá hmota, elektrické diely a vodiče), nakoľko hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, tvorby jedovatých plynov a poškodenia napr. izolácie.
- Zabráňte kontaktu prístroja s koncentrovanými kyselinami a lúhmi, nakoľko by mohli spôsobiť škody na umelohmotných krytoch, alebo korózii kovových dielov. Ak sa tak stane, bezodkladne vymeňte poškodené diely.
- Dbajte na to, aby nasávacie otvory boli vždy voľné.

1.1. Náležité používanie prístroja

Sušiče topánok, číziem a rukavíc Osma model HTH slúži vyložené na sušenie topánok, číziem a rukavíc.

Pri dokázateľne nenáležitom používaní prístroja zaniká nárok na garanciu.

1.2 Garancia

Výrobca nepreberá záruku v prípade nenáležitého používania a nenáležitých zásahov do prístroja, ako i garanciu voči tretím osobám.

Výmena dielov za iné ako originálne je na vlastné riziko.

Montáž prístroja iným spôsobom, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu ruší garanciu výrobcu na prístroj.

1.3 Predpisy

Sušiče topánok, číziem a rukavíc Osma sú vyrobené v súlade s platnými európskymi normami. Pri inštalácii prístroja je nutné dbať na dodržiavanie miestnych predpisov platných pre inštaláciu elektrických prístrojov.

2. Technické parametre prístroja

Typ:

Sušič topánok, číziem a rukavíc Osma model HTH Family

Výrobné číslo a rok výroby:

viď výrobný štítok na prístroji

Rozmery š x v x h (mm):

570 x 650 x 360

Hmotnosť:

10,0 kg

Napätie:

230 V

Príkon:

120 W

Elektro výbava:

ventilátor s výhrevným drôtom

3. Montáž

- Pokyny na montáž – viď montážna sada
- Pre montáž použiť len dodaný montážny materiál
- Sušiče prístroje OSMA sa dodávajú pripravené na zastrčenie do zásuvky 230V/50 Hz.

Návod na montáž v suchých miestnostiach

1. Sušič OSMA HTH Family montovať na rovných plochách v ľubovoľnej výške
2. Použiť len originálny dodaný montážny materiál – skrutky, hmoždinky a pod.
3. Skúšobnú prevádzku uskutočniť až po upevnení všetkých 4 skrutiek.
4. Po umiestnení prístroja musí byť zástrčka voľne prístupná.

4. Obsluha

Suché miestnosti

Sušič OSMA HTH Family s ventilátorom teplého vzduchu sa môžu spustiť priamo do prevádzky spolu s časovými spínacími hodinami. Regulácia vzduchu a teploty nie je nutná a ani nie je možná.

V paneli zabudovaný teplovzdušný ventilátor je bezúdržbový.

Na sušenie topánok a číziem je postačujúca doba sušenia 1 – 3 hodiny (nastavenie spínacích hodín). Hodiny napriek tomu umožňujú individuálne nastavenie času sušenia.

Sušič HTH Family sa dodáva buď so 120 minútovými, alebo 24 hodinovými spínacími hodinami.

Vytlačením zúbkov na otočnom koliesku hodín smerom von zabezpečíte zapnutie prístroja, nevytlačené zúbky prístroj vypínajú.

Príklad: Ak chcete, aby sa sušič zapol o 15,00 hod a pracoval do 18,00 hod, v tomto časovom odseku vytlačíte zúbky smerom von. Ostatné zúbky zostávajú zasunuté smerom dnu. Prístroj sa automaticky zapne v danom čase.

5. Doprava a skladovanie

- Prístroj sa dodáva v balení, ktoré ho chráni pred poškodením.
- Pokiaľ sa sušič nemontuje ihneď po dodaní, musí sa uložiť na čistom a suchom mieste.

6. Údržba a prípadné odstraňovanie chýb

- Sušiče OSMA sú bezúdržbové.
- Ak by sa vyskytli nejaké problémy, obráťte sa prosím na Vášho predajcu, ktorý zabezpečuje aj servis a dodávky náhradných dielov.

UPOZORNENIE: Prístroj je spojený pomocou nitov a užívateľ ho nesmie otvárať! Opravy môže spraviť len zaškolený odborný pracovník!

7. Likvidácia prístroja, vyradenie z prevádzky

Kovové časti

kovový zber

Umelohmotné časti

zber plastov

Guma, PVC, silikón a pod.

zber podľa miestnych predpisov

Elektronické diely

zber podľa miestnych predpisov

Nariadenie pre obaly:

Licencia ARA č. 13068

Elektrické prístroje: ERA 50558.